

Link do produktu: <https://diesel-masz.pl/0521610005-g816960020012-rozdzielacz-sekcja-rozdzielacza-fendt-deutz-fahr-p-6749.html>



0521610005,G8169600200
12, Rozdzielacz
sekcja,rozdzielacza,
Fendt,Deutz Fahr

Cena brutto	2 350,00 zł
Cena netto	1 910,57 zł
Czas wysyłki	1- 2 dni Zapytaj o dokładny termin
Numer katalogowy	0521610005

Opis produktu

DEUTZ

Agrotron 100, Agrotron 105, Agrotron 106, Agrotron 110, Agrotron 120, Agrotron 135, Agrotron 150, Agrotron 160, Agrotron 175, Agrotron 200, Agrotron 6.00, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45, Agrotron 80, Agrotron 85, Agrotron 90

FENDT

Favorit 824, Favorit 916, Favorit 920, Favorit 924, Favorit 926, Xylon 520, Xylon 522, Xylon 524, Favorit 509, Favorit 510, Favorit 511, Favorit 512, Favorit 514, Favorit 515, Favorit 816, Favorit 818, Favorit 822

Nr porównawczy

0521610000, 0521610003, 0521610005, 0521610007, 0521610008, 0521610011, 0521610017

maks. ciśnienie robocze: 210 bar
nominalne natężenie przepływu: min. 120 l/min.
medium: olej hydrauliczny
moment dokręcenia zaworu: 30 Nm
przyłącze: M22 x 1,5
wymiary: 250 x 40 x 150 mm

:

Dodatkowy rozdzielacz jest zaworem przepływowym 5/4, używanym do manualnego sterowania siłowników i silników hydraulicznych. Wyposażony w zawór Load-Sensing. Rozdzielacz posiada czterostopniową regulację i może być stosowany do siłowników dwustronnego działania. Posiada pierścieniowo uszczelnione przyłącza robocze A i B. Oznacza to, że dopuszczalny jest wyjątkowo niewielki wyciek przy wysokim obciążeniu. Urządzenie posiada funkcję blokującą w pozycji "podnoszenie", wyposażoną w funkcję automatycznego hydraulicznego wyłączenia ostatecznego. Gdy przełączy się za pozycję "opuszczanie" uruchamia się funkcja pływająca, która nie jest odblokowywana hydraulicznie (połączenie A i B do ruchu wstecznego). Funkcja pływająca może być używana jako blokowana pozycja "opuszczanie". Należy zwrócić uwagę na szybkość opuszczania. Do wyboru dźwignia pojedyncza lub zdalne sterowanie. Dodatkowo zawór piętrzący, aby zapobiegać spadkowi ciśnienia względem kierunku przepływu. Rozdzielacz można zamontować popr

